Pinger ガイド

v1.0.2beta · Android

www.aitocg.cn/pinger
1 枚で完結、順番にどうぞ

01 何を入れるか スマホ版は必須、PC 版はなくても動きます

スマホ・Pinger 必須
キーはすべてここ。入れて開き、Bluetooth を許可すれば使えます。

PC・Pinger Settings 任意
WiFi に切り替えるとき、または PC でキーを編集したいときだけ。

02 一度つなげば、あとは開くだけ Bluetooth HID、PC にドライバー不要

スマホ側 PINGER

1. Pinger を開き、Bluetooth を許可。
2. 横向きにして、**2 本指で右へ**「ステータス」を開く。
3. 接続先を選ぶ：Win / Mac / iPad / Android。
   Mac と iPad は Ctrl を Cmd に自動で置き換えます。選び間違えるとキーが合いません。
4. **HID を登録**を押すと、スマホが Bluetooth キーボードとして登録されます。
5. パネルの **ホスト検索名**を見て、**検出可能**を押し、OS のダイアログを許可。
   この名前はスマホの Bluetooth 名であることが多く、Pinger とは限りません。

PC かタブレット側 先にペアリング、次にキーボード接続

6. OS の Bluetooth で手順 5 の名前を探してペアリング。
   Windows：設定 → Bluetooth とデバイス → デバイスの追加
7. スマホに戻り「ペアリング済み」から PC を選び、**キーボードを接続**を押す。
   Windows でスマホのまま表示されても正常です。キーボード経路はまだつながっていません。
8. 「接続済み」になったら、メモ帳を開いてキーを押してみる。

ペアリングは 1 回だけ。PC を変えるときは、先にステータスパネルで「切断して切り替え」を押します。

03 ジェスチャーは 3 つ、どれも 2 本指 1 本指はキーに



2 本指で右 ステータスを開く



2 本指で左 プリセット切替



2 本指で上 編集を開く

04 修飾キーの押し方



1 つのキーを押したまま（1）、ノブを回すか別のキーを押す（2）。これで組み合わせが送られます。 物理キーパッドと同じ押し方です。

05 つながらないとき

Pinger が見つからない

パネルに出ている名前で探してください。中国系 OS にはアプリの Bluetooth 名変更を許さないものがあり、その場合はパネルが実際の名前を表示します。

Windows でスマホと表示される

正常です。デバイスのペアリングだけが済んでいて、キーボード経路がまだです。スマホに戻って「キーボードを接続」を押してください。

PC を変えるとつながらない

2 台で行き来すると古いペアリングがぶつかります。PC とスマホの**両方で削除**し、もう一度「HID を登録」→ ペアリング →「キーボードを接続」。

Bluetooth がまったくダメ

WiFi に切り替え：スマホと PC を同じネットワークに入れ、PC で Pinger Settings を起動。スマホのステータスパネルを WiFi にして、PC 上部に出る IP を入れて「PC に接続」。

06 2 本指で上に開くパネル 6 つの入口、変更はすぐ反映

- **スキン** — 8 色、キー配置は同じ
- **レイアウト編集** — キーを直接ドラッグ
- **ショートカット** — 各キーの送信内容
- **フルキーボード** — 画面全体をキーボードに
- **ペアリング** — ステータスに戻る
- **読み込み・書き出し** — 配置をまとめて持ち出し

どうしても拒否される端末があります。 セキュリティのやり取りが通りません。スマホを PC につなぎ、インストール済みの環境ごと送って agent にログを読ませてください。

新しい不具合も解決策も、ぜひ投稿を
github.com/Miatoo/pinger/issues